
unused
trig A
Attack CV A
Decay CV A
Amp CV A
-15V
out A
unused
gnd
mute A
mute B
out B
+15V
unused
unused
trig B
Attack CV B
Decay CV B
Amp CV B
3S1 bead
3S1 bead
VCA offset
100
100
offset
100k
offset
100k
10µ 25V
10µ 25V
•100p•
•100p•
•100p•
•100p•
•100n•
•100n•
• 4n7 •
• 4n7 •
47p
47p
out
IC1
IC2
IC3
IC4
IC5
IC9
TL062
TL062
TL062
TL062
TL072
TL072
TL074
LM393
LM13600
CA3080
4066
4011
SOIC08-11
ACAD