
KOV
VCA in
AM CV
ENV CV
unused
-15V
VCA out
-1V
gnd
unused
bypass VCF
VCF out
+15V
unused
unused
VCF in
VCF cutoff CV
VCF emphasis CV
filter mode CV
TL064
TL062
TL072
TL074
LM13600
100k
vcf init F
100
null vcf 2
null vcf 1
1k
null vca1
null vca2
10µ
25V
100p
220p
330n
10R
4051